

GRANİT EVYE KULLANMA KILAVUZU

Granit Evyeniz Ne Kadar Sağlam ve Dayanıklı Olsada, Uzun Yıllar İlk Günkü Görünümünü Koruması İçin, Önerilere Uymanız Tavsiye Ederiz.



Granit evyenizin ısı dayanımı yüksek olsa da, başta döküm tava ve fırın tepsileri gibi yüksek sıcaklığa ulaşmış gereçleri, kızgın yağları direkt olarak evyeye temas ettirmeyiniz, bir süre soğumasını bekleyiniz.



Granit evyeniz dayanıklı bir yüzeye sahiptir ama her malzeme gibi asidik ve çözücü kimyasallardan etkilenebilir. Tuz ruhu, çamaşır suyu gibi kuvvetli kimyasalları ürün ile temas ettirmeyiniz.



Granit evyeniz ne kadar dayanıklı olsada, şiddetli darbe ve çizilmeye sebep olabilecek hamlelerden kaçınınız. Evyenizin damlalık kısmını kesme tahtası olarak kullanmayınız. Bıçak ve diğer zedeleyici malzemelerin temasından kaçınınız.



Evyenizin temizliği üstün yüzey yapısından dolayı çok kolaydır. Temizlik için aşındırıcı süngerler, toz deterjanlar ve tel fırçalar kullanmayınız. Evyenizi sabunlu yumuşak sünger veya temizlik bezi yardımıyla silmeniz yeterlidir.

DİKKAT

Evyenizin üzerinde kesme işlemi yapmayınız, kesme tahtası kullanınız.

Sıcak tencere ve tavaları direkt tenas ettirmeyiniz. Nihale yada altlık kullanınız.

Güçlü kimyasallara maruz bırakmayınız, temizlik için tavsiyelerimiz yeterlidir.

Evyenizin montajının tecrübeli kişilerce yapılmasına dikkat ediniz.

Değerli Müşterimiz, Öncelikle ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Evyenizi uzun yıllar boyunca en verimli şekilde kullanabilmeniz için aşağıdaki tavsiyelere uymanızı öneririz:

- İnataç kirler uygulama sonrası dikkatli biçimde arındırılmak koşuluyla sulandırılmış çamaşır suyu veya asetonla çıkartılabilir.
- Küvette oluşabilecek kireç tortusunu çıkarmak için sirke ya da asetonle kullanılabilir.
- Tortu oluşumunu engellemek için her kullanımdan sonra evyeyi kurulumanızı tavsiye ederiz.
- Evye üzerine sıcak tencere, tava, çaydanlık vs. i direkt olarak koymayın.
- Kızgın yağı evyenin giderine dökmeyin. Deformasyona sebep olabilir.
- Eğer sodyum hidroksit türevi aşındırıcı kimyasallar temizlik için kullanılırsa suyla dikkatli bir şekilde durulayın.

Asitler, tuz ruhu çeşitleri, çamaşır suyu ve benzeri güçlü kimyasallar çoğu yüzeyde olacağı gibi evyenizin yüzeyinde de kalıcı iz bırakabilir, bozulmalara sebep olabilir. Bu nedenle evyenizin detaylı temizliğini bayınızın tavsiye ettiği ürünler ile yapınız. İçerdiği hammaddeler ve üretim metodu sayesinde kolay temizlenebilen, kir tutmaz bir yüzeye sahiptir ve günlük temizliği için nemli bir bez yeterli olacaktır. Çizilmelere sebep olabilecek çelik tel, fırça gibi araçlar ile ovalamayınız. Her malzeme gibi granit evyenizin yüzeyinde de normal kullanıma bağlı çizikler ortaya çıkacaktır, ancak bunlar evyenin kalitesini bozmamaktadır.

Ürünler paketleme sürecinde dikkatli ve detaylı şekilde kontrolden geçirilmiştir. Yinede olası üretim veya ürün hataları için belirtilecek koşullar çerçevesinde değişim veya onarım garantisi taahhüt edilmektedir. Sorunlu ürünü faturası yada satış belgeleri ile beraber bir yıl içerisinde orijinal ambalajı içerisinde yanında verilen tüm aksesuarları eksiksiz olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Üretim süreci hataları ve hammadde kaynaklı kusurlar garanti kapsamında olup, kullanımdan dolayı oluşan hasarlar garanti kapsamında değildir. Malzemenin normal aşınması, kullanım hataları, kurulum ve montaj hataları, bakım yetersizliği ürünün garanti kapsamına girmez. Çizikler, lekeler, yüzeydeki parlaklık değişimleri mutlak kullanım koşullarından kaynaklıdır ve ürün değişimi yada onarım talebi kabul edilemez. Şiddetli darbeler ve ağır nesnelerin düşürülmesi sonucu kaynaklanan hasarlardan imalatçı sorumlu tutulamaz. İmalatçı bölgedeki şebeke suyundan kaynaklanabilecek problemlerde herhangi bir sorumluluk üstlenmez. Kurulumdan önce herhangi bir sorun görülüp, onarım yaparak yada göz ardı ederek kurulumu gerçekleştirmek ürünün garanti kapsamını bozar.

TEZGAHIN KESİMİ

1. Evyeyi tezgahın monte edilecek kısmına arkası yukarı bakacak şekilde ters olarak koyun.
2. Evyenin dış sınırlarını kurşun kalem ile tezgah üzerine çizin.
3. Evyeyi kaldırın ve çizmiş olduğunuz sınırların 1 cm içinden tezgah kesimi için başka bir sınır çizin.
4. Kesimi ikinci çizdiğiniz çizgi üzerinden uygun aletlerle gerçekleştirin.

BATARYA DELİKLERİ

Damlalıklı modellerimiz, damlalığı sağda yada solda kullanma durumları için deliksiz olarak üretilmekte olup, damlalıksız modellerimizde 35mm çapında batarya deliği bulunmaktadır. Damlalıklı modellerimizdeki batarya deliklerini 35mm granit kesim elmas panç ve uygun ekipman ile profesyonel kişilerce yapılması gerekmektedir. Ayrıca ankastre sabunluk veya sifon kontrol mekanizması için ekstra delik açılabilir.









EVYENİN MONTAJI

Doğru montaj için aşağıdaki adımları takip ediniz:

1. Tezgahtaki evye deliğinin, talimattaki gibi uygun ölçülerde açılmış olduğuna emin olun.
2. Tezgaha yapışması ve sızdırmaması için, oyucu sınırlarına uygun silikon yada ms polimer sıkın.
3. Evyenizin ambalajında klips var ise evyede bulunan yuvalara çekiyi yardımcı ile klipsleri takın.
4. Evyeyi açılan deliğe yerleştirin, tam olarak ortadığınızdan emin olun.
5. Klipsleri tornavida yardımıyla sıkın (Gerekirse klips ayaklarına takoz takviyesi yapın).
6. Klips yok ise uyguladığınız silikon yada benzeri malzeme kuruyana kadar tezgaha sabit tutun.

SIFON MONTAJI

Sifon montajı için beraberinde verilen talimatları takip edin.



Montaj ve Kurulumun Tecrübeli ve Ehil Kişiler Tarafından Yapılmasına Dikkat Ediniz